

Models/Modelos/Modèles

P220LF, P221LF▲,  
P225LF, P225LF-W,  
P226LF▲  
Series/Series/Seria

**6**

**RP72866▲**  
0.5 GPM (1.9 L/min)

**RP72859▲**  
1.0 GPM (3.8 L/min)

**RP70195▲**  
1.5 GPM (5.7 L/min)

**RP70236▲**  
1.8 GPM (6.8 L/min)  
Aerator  
Aireador  
Aérateur

**RP70253▲**

Spout Cap, Plug & O-Ring  
Casquete de la Salida, Tapón y Anillo "O"  
Écrou du Bec, Bouchon et Joint Toriques

**5**

Diverter Assembly  
Ensamble del Desviador  
Dérivation

**4**

O-Rings  
Anillos "O"  
Joints Toriques

**RP70254**

Diverter Assembly, O-Rings  
& Slip Ring  
Ensamble del Desviador,  
Anillos "O" y Anillo de  
Frotamiento  
Dérivation, Joints Toriques  
et Anneau de Friction

**RP5412**

Locknuts  
Contratuercas  
Écrous de Blocage

**RP5861**

Coupling Nuts (Optional, not included)  
Tuercas de Acoplamiento (Opcional, no incluido)  
Écrous de Raccordement (Option, non inclus)

▲ Specify Finish  
Especifique el Acabado  
Précisez le Fini

**RP43997▲**

Knob Handles w Buttons & Screws (Hot & Cold)  
Perillas con Botones y Tornillos (Caliente y Fría)  
Manettes sphériques avec Boutonset Vis (chaude  
et froide)

**RP70262**

Knob Handles w Buttons & Screws (Hot & Cold)  
Perillas con Botones y Tornillos (Caliente y Fría)  
Manettes sphériques avec Boutonset Vis (chaude  
et froide)

**RP71445**

Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut  
& Washer  
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y  
Resorte, Bonete y Arandela  
Obturbateur, siège et ressort, écrou à chapeau et  
rondelle

**RP70263▲**

Spray, Hose Assembly & Spray  
Support  
Ensamble de la Rociador,  
Manguera y Soporte  
Douchette, Tuyau Souple et  
Support